

FRANÇAIS: [PAGE 3](#)


ESPAÑOL: [PAGE 5](#)

DOWNLOAD THE NAVIGATION SYSTEM MAP UPDATE FROM COMPUTER TO USB – ENGLISH:


1. Go to: <https://hondanavi.navigation.com> Enter your Model and Model Year. You will be directed to the MapCare VIN Entry page
2. Enter your VIN (If the error message ‘We are unable to find the VIN provided. Please check the VIN and try again or contact us’ – then please refer to Section 1 above)
3. Enter the Database Version from the Menu of your navigation system, select 'Help' and then 'About'. The map version is listed in the following format YYYY.MM.DD. Click/check the ‘Terms of Use’ box.
4. Click CONTINUE to move to the next page. If you entered the Database Version, and you are running the latest version of the navigation system map update you see the message “The Database Version you entered is more current than the one available for download.”

The Database Version you entered is more current than the map update available for download. Please check back soon for a new map update.

5. Once in the MapCare Download page – you will see information on your subscription expiration date and the latest available map (dates below are for example only)
 - a. If your current subscription is expired or expiring within three months, then a one (1) or three (3) year renewal will be offered for purchase. If you wish to purchase, click on the 1 or 3 year options to see pricing and then click ‘Renewal/Extension’



6. Before you can download a navigation system map update you MUST install the HERE Map Downloader onto your computer by clicking on the link ‘HERE Map Downloader’. This only needs to be done one time. **NOTE: Do NOT insert your USB device into the computer port yet**



7. Depending on your Internet Browser either
 - a. The Map Downloader program file will open at the bottom left of your screen OR
 - b. A message will appear asking if you want to run the 'MapDownloader_Installer'
 - i. Click 'Run'
 - o If you are asked to 'allow website to open a program on your computer', click 'Allow'
 - o If the program isn't opening correctly, try a different internet browser
8. Once Downloader Tool is installed on your computer, click 'DOWNLOAD' and you should see the screens below.
 - a. Note: If the following happens when clicking 'DOWNLOAD' then you do not have the Download tool installed:
 - Safari Users: get the error 'can't open the page because the address is invalid'
 - All other internet browsers: button won't work
9. Insert your blank USB stick into your computer's USB port only when directed
10. Select the USB drive to start the download status
11. The Downloader application will show the download status. It may take several hours for the download to complete.
 - a. The first screen indicates how large the data will be on the USB after the download has completed (19.0 GB in example below)

Region: North America Map

Please select a USB stick with at least **19.0 GB** of free space.

If the map for this region is already on your USB stick, the available memory indicated doesn't include the current map because it will be replaced by a fresh, new map.

USB (D:) 28.9 GB of 28.9 GB available

Select

Region: North America Map

Downloading

Part 57 of 1034 8%

3.7%

5 h 22 min remaining

Please do not remove the USB stick while the download is in progress.

Region: North America Map


Download Complete

The selected map download is complete. The latest maps are now available on the USB stick. Please follow the instructions to install the maps in the vehicle.


Confirm Map Update Files are Downloaded to your USB:

1. After the download is complete – Open the USB Drive on your computer and check that the files look correct:
 - a) The 'HereMaps' folder that is now loaded to your USB should contain many 'NavDB' files as pictured below
 - b) Right click on the USB Drive, and look at the USB properties. The size of data on the USB should be at least 19GB (or the size that was indicated in the Download Tool)

If you don't see the correct folders or data size, it is recommended to delete all files on the USB and start over the Download process over



Make sure the 'Map Downloader' tool/folder is NOT saved to the USB



You are now ready to install the new map in your vehicle.

TÉLÉCHARGER LA MISE À JOUR DE LA CARTE DE NAVIGATION DE L'ORDINATEUR VERS L'USB - FRANÇAIS:

1. Allez sur <https://hondanavi.navigation.com>
2. Entrez votre modèle et l'année du modèle
3. Vous serez dirigé vers la page de saisie du VIN de MapCare.
4. Saisissez votre VIN

(Si le message d'erreur 'Nous ne pouvons pas trouver le VIN fourni. Veuillez vérifier le VIN et réessayer ou nous contacter ', veuillez lire les instructions d'enregistrement sur la page de saisie du VIN de Mapcare).

5. Saisissez la version de la base de données dans le menu de votre système de navigation, sélectionnez "Aide", puis "À propos". La version de la carte est indiquée dans le format suivant : AAAA.MM.JJ
6. Cliquez sur POURSUIVRE pour passer à la page suivante. Si vous avez saisi la Version de la base de données et que vous exécutez la dernière version de la mise à jour de la carte du système de navigation, le message suivant s'affiche : "La version la plus récente est installée."

La version de la base de données que vous avez entrée est plus récente que la mise à jour de la carte disponible au téléchargement. Veuillez revenir bientôt pour une nouvelle mise à jour de la carte.

Entrez les détails:


Les articles marqués d'un astérisque (*) sont obligatoires.

Inscrivez le VIN pour vérifier le statut MapCare de votre véhicule et accéder aux plus récentes cartes.

*VIN:

[Où puis-je trouver mon VIN?](#)

7. Une fois sur la page de téléchargement de MapCare, vous verrez des informations sur la date d'expiration de votre abonnement et la dernière carte disponible (les dates ci-dessous sont données à titre d'exemple uniquement).
 - a. Si votre abonnement actuel a expiré ou expire dans les trois mois, un renouvellement pour un (1) ou trois (3) ans vous sera proposé. Si vous souhaitez acheter, cliquez sur les options d'un an ou de trois ans pour connaître le prix, puis cliquez sur "Renouvellement/Prolongation".



8. Avant de pouvoir télécharger une mise à jour de carte du système de navigation, vous DEVEZ installer le HERE Map Downloader sur votre ordinateur en cliquant sur le lien 'HERE Map Downloader'. Cette opération ne doit être effectuée qu'une seule fois. **NOTE** : N'insérez PAS encore votre dispositif USB dans le port de l'ordinateur.

9. En fonction de votre navigateur Internet, soit
 - a. Le fichier du programme Map Downloader s'ouvrira en bas à gauche de votre écran OU
 - b. Un message apparaîtra vous demandant si vous souhaitez exécuter le programme 'MapDownloader_Installer'.
 - Cliquez sur 'Run' (Exécuter)
 - Si l'on vous demande d'autoriser un site Web à ouvrir un programme sur votre ordinateur, cliquez sur "Autoriser".
 - Si le programme ne s'ouvre pas correctement, essayez un autre navigateur Internet.
10. Une fois l'outil de téléchargement installé sur votre ordinateur, cliquez sur "TELECHARGER" et vous devriez voir les écrans ci-dessous.
 - a. Remarque : si les événements suivants se produisent lorsque vous cliquez sur "TELECHARGER", l'outil de téléchargement n'est pas installé :
 - Utilisateurs de Safari : le message d'erreur "Impossible d'ouvrir la page car l'adresse n'est pas valide" s'affiche.
 - Tous les autres navigateurs Internet : le bouton ne fonctionne pas.
11. Insérez votre clé USB vierge dans le port USB de votre ordinateur uniquement lorsque cela vous est demandé.
12. Sélectionnez la clé USB pour lancer l'état du téléchargement
13. L'application Downloader affichera l'état du téléchargement. Le téléchargement peut prendre plusieurs heures avant de se terminer.
 - Le premier écran indique la taille des données qui se trouveront sur la clé USB une fois le téléchargement terminé (19,0 Go dans l'exemple ci-dessous).

Region: North America Map

Please select a USB stick with at least **19.0 GB** of free space.

If the map for this region is already on your USB stick, the available memory indicated doesn't include the current map because it will be replaced by a fresh, new map.

USB (D:/) 28.9 GB of 28.9 GB available

Select

Region: North America Map

Downloading

Part 57 of 1034 8%

3.7%

5 h 22 min remaining

Please do not remove the USB stick while the download is in progress.

Region: North America Map




Download Complete

The selected map download is complete. The latest maps are now available on the USB stick. Please follow the instructions to install the maps in the vehicle.

Confirmez que les fichiers de mise à jour de la carte sont téléchargés sur votre clé USB :

1. Une fois le téléchargement terminé, ouvrez la clé USB sur votre ordinateur et vérifiez que les fichiers sont corrects :
 - Le dossier 'HereMaps' qui est maintenant chargé sur votre clé USB devrait contenir plusieurs fichiers 'NavDB' comme illustré ci-dessous.
 - Faites un clic droit sur la clé USB et regardez les propriétés de la clé. La taille des données sur la clé USB doit être d'au moins 19 GB (la taille spécifique était indiquée dans l'outil de téléchargement).

Si vous ne voyez pas les dossiers corrects ou la taille des données, il est recommandé de supprimer tous les fichiers sur la clé USB et de recommencer le processus de téléchargement.



Assurez-vous que l'outil/dossier 'Map Downloader' n'est PAS enregistré sur la clé USB.

Vous êtes maintenant prêt à installer la nouvelle carte dans votre véhicule.

DESCARGAR LA ACTUALIZACIÓN DEL MAPA DE NAVEGACIÓN DESDE EL ORDENADOR AL USB – ESPAÑOL:

1. Vaya a <https://hondanavi.navigation.com>
2. Introduzca su modelo y el año del modelo
3. Será dirigido a la página de entrada de VIN de MapCare
4. Introduzca su VIN

(Si aparece el mensaje de error 'No podemos encontrar el VIN proporcionado. Por favor, compruebe el VIN e inténtelo de nuevo o póngase en contacto con nosotros' - entonces por favor lea las instrucciones de registro en la página de entrada de VIN de Mapcare)

5. Introduzca la versión de la base de datos en el menú de su sistema de navegación, seleccione 'Ayuda' y luego 'Acerca de'. La versión del mapa aparece en el siguiente formato AAAA.MM.DD
6. Haga clic en CONTINUAR para pasar a la siguiente página. Si ha introducido la versión de la base de datos y está ejecutando la última versión de la actualización del mapa del sistema de navegación, verá el mensaje "Se ha instalado la versión más actual".

La versión de la base de datos que ingresó es más actual que la actualización del mapa disponible para descargar. Vuelve pronto para ver una nueva actualización del mapa.

Ingrese la información:

Los elementos marcados con asterisco (*) son obligatorios.

Ingrese el VIN para comprobar el estado de MapCare de su vehículo y para acceder a los últimos mapas.

*VIN:

[¿Dónde puedo encontrar mi VIN?](#)

7. Una vez en la página de descarga de MapCare, verá información sobre la fecha de caducidad de su suscripción y el último mapa disponible (las fechas que aparecen a continuación son sólo a modo de ejemplo)
 - a. Si su suscripción actual ha caducado o caduca dentro de tres meses, se le ofrecerá una renovación de uno (1) o tres (3) años para su compra. Si desea comprar, haga clic en las opciones de 1 o 3 años para ver el precio y luego haga clic en "Renovación/Extensión".

The screenshot shows the 'North America Map And Services' page. It includes the text: 'Your Subscription includes map updates and connected services for your navigation system. (Connected Services only apply to U.S. & Canada customers)'. Below this, it states 'Latest map database version available: 2022.04.12'. A callout box points to this text with the label 'Latest Map Version Available'. Another callout box points to the 'Subscription expires: 2023-07-04' text with the label 'Your Subscription Expiration Date'. A blue 'DOWNLOAD' button is visible at the bottom right of the page.

8. Antes de poder descargar una actualización de los mapas del sistema de navegación, DEBE instalar el descargador de mapas [HERE](#) en su ordenador haciendo clic en el enlace 'HERE Map Downloader'. Esto sólo debe hacerse una vez. NOTA: NO inserte su dispositivo USB en el puerto del ordenador todavía

9. Dependiendo de su navegador de Internet
 - a. El archivo del programa Map Downloader se abrirá en la parte inferior izquierda de su pantalla O
 - b. Aparecerá un mensaje preguntando si desea ejecutar el 'MapDownloader_Installer'
 - a) Haga clic en "Ejecutar".
 - a) Si se le pide que "permita que el sitio web abra un programa en su ordenador", haga clic en "Permitir".
 - b) Si el programa no se abre correctamente, pruebe con otro navegador de Internet
10. Una vez que Downloader Tool esté instalado en su ordenador, haga clic en "DESCARGAR" y debería ver las siguientes pantallas.
 - Nota: Si al hacer clic en "DESCARGAR" ocurre lo siguiente, entonces no tiene instalada la herramienta de descarga:
 - a. Usuarios de Safari: aparece el error "no se puede abrir la página porque la dirección no es válida".
 - b. Todos los demás navegadores de Internet: el botón no funciona
11. Inserte su memoria USB en blanco en el puerto USB de su ordenador sólo cuando se le indique
12. Seleccione la unidad USB para iniciar el estado de la descarga
13. La aplicación Downloader mostrará el estado de la descarga. La descarga puede tardar varias horas en completarse.
 - La primera pantalla indica el tamaño que tendrán los datos en el USB una vez completada la descarga (19,0 GB en el ejemplo siguiente)



Confirme que los archivos de actualización de mapas se han descargado en su USB:

- Una vez completada la descarga, abra la unidad USB en su ordenador y compruebe que los archivos son correctos:
 - La carpeta 'HereMaps' que se ha cargado en su USB debería contener muchos archivos 'NavDB' como se muestra a continuación
 - Haga clic con el botón derecho del ratón en la unidad USB y mire las propiedades del USB. El tamaño de los datos en el USB debería ser de al menos 16GB (el tamaño específico se indicó en la Herramienta de Descarga)

Si no ve las carpetas correctas o el tamaño de los datos, se recomienda borrar todos los archivos del USB y volver a empezar el proceso de descarga

The image displays two screenshots related to USB storage verification. The top screenshot shows a file explorer window titled 'HereMapsV1' with a list of folders and files. The folders are named 'NavDB.BLM_1417', 'NavDB.CAN_1201', 'NavDB.CAN_1202', 'NavDB.CAN_1203', 'NavDB.CAN_1204', 'NavDB.CAN_1205', 'NavDB.JAM_1251', 'NavDB.MEX_1206', 'NavDB.MEX_1207', 'NavDB.MEX_1208', 'NavDB.MEX_1209', 'NavDB.MEX_1210', 'NavDB.MEX_1210', 'NavDB.MGG_1410', 'NavDB.OVERVIEW', 'NavDB.PRI_1211', 'NavDB.ROOT', 'NavDB.USA_1212', 'NavDB.USA_1213', 'NavDB.USA_1214', 'NavDB.USA_1215', 'NavDB.USA_1216', 'NavDB.USA_1217', and 'NavDB.USA_1218'. The files are named 'NavDB.USA_1219' through 'NavDB.USA_1250', 'VRContext.Data', and 'PACKAGE.SLIST'. The bottom screenshot shows the 'Lexar (D:) Properties' window, which is a USB Drive with a FAT32 file system. The used space is 20,409,139,200 bytes (19.0 GB), and the free space is 10,611,818,496 bytes (9.88 GB). The total capacity is 31,020,957,696 bytes (28.8 GB). An arrow points from the text below to the 'Lexar (D:) Properties' window.

Asegúrese de que la herramienta/carpeta "Map Downloader" NO está guardada en el USB

Ahora está listo para instalar el nuevo mapa en su vehículo. Consulte las instrucciones de 'INSTALACIÓN DEL MAPA EN EL SISTEMA DE NAVEGACIÓN'